創住


创佳液晶电视 维修手册

(L17机芯)

创佳LCD(L17机芯)液晶电视的维修要点

创佳L15/L17机芯系列LCD是引进台湾晨星(MST)公司推出的多功能视频处理芯片MST9X19,由于L15、L17机芯的电路构成基本相同,本文以L17机芯为例进行全面介绍,L15机芯可参考以下内容,不再赘述。该设计主要用于配接TFT/LVDS LCD PANEL,可实现高清信号的再现。内含3D、2D 滤波器和Deinterlace,能更好的解调出各种输入信号。内含强大的视频处理功能和音频处理功能,能输出高质量的画面,低放采用三洋公司的LA42102,可实现2X8W的最大伴音功率; TV 下可实现9、12、16、30 画面预览显示功能,PIP 画中画功能(VIDEO ON GRAPHICS),TXT 和丽音选择(适应于不同地区的使用)。

该芯片内含丽音译码功能,支持全制式电视信号(NTSC、NTSC-4.43、PAL (B,G,DK)、PAL N/M 、SECAM);提供 SCART 或 YPBPR 接口(按客户需求),支持 1080p 以内的输入,支持 WSXGA+(1680X1050@60HZ)的 VGA 输入信号。该设计提供 HDMI 接口,内置 MST 的译码芯片,使系统信号更加稳定、输出效果更好。该产品同时提供音频功率放大功能,可提供最大 8W×2 的伴音输出功率,可以以按键方式数控调节音量。



2、电路工作说明

- 1) 外接电源端口 J2 位置连接 5V、5Vstb、PS-ON、地,电源端口 J7 位置连接 12V、地。主要是给电路供电使用。5Vstb 经过 U4、U6 转换成 3. 3V 给 MST9X19A 及 FLASH 供电。5Vstb 经过 U18 转换成 1. 8V 给 MST9X19A 供电。
 - 2) 正常工作时 PS-0N 是高电位, 电源打开 5V、12V、24V 电压, 待机时 PS-0N

是低电位,电源关掉 5V、12V、24V 电压. PS-0N 是由 MST9X19A 主 IC 的 92PIN 经过 Q4 控制。

- 3) FLASH(闪存)主要是存储 MST9X19A 的主程序,使用 3.3V 的供电电压。
- 4) LA42102(模拟功放 IC, U16 位置),声音放电作用,使用 12V 供电电压。
- 5) 静音功能是使用 LA42102 IC 的 6PIN 控制, 高电位起到静音作用, 此 6PIN 经过 R239 连接到 MST9X19A 的 145PIN, 是授 MST9X19A 控制。
- 6) PT2328(视频开/关, U3 位置)由 YPbPr1、YPbPr2、AV1、DVB CVBS 四路信号输入,但输出只能选择一路信号。由 PT2328 的 1PIN 电位的高低来确定那一路信号输入的主 IC 内 (MST9X19A)。PT2328 授 MST9X19A 的 150PIN 控制。
- 7)HEF4052(音频开/关,U1 位置)由 SC_LIN、SC_RIN 左右声道和 DVB L、DVB R 左右声道两种信道输入,选择一种信道输出,由主 IC(MST9X19A)的第 93PIN 控制 HEF4052 的 9PIN 和 10PIN 高低电位来确定。(注明:只有特殊情况下才会贴HEF4052,如需要同时外接 SCART 和 DVB;一般是不贴 HEF4052 的)
- 8) 高频头(TUNER, U15) 内置中频放大电路,使用 5V 电压供电,输出为 CVBS 信号,经过滤波电路输入的 MST9X19A 主 IC 内处理。
- 9) SM4953(双通道 P-MOS 管, U2 位置) 控制两路电压输出, 一路输出到 LVDS 上的电源给屏的逻辑板供电, 一路输出 5V 稳压电源供外接电路使用。SM4953 的 2PIN 经过 Q7、Q8 连接到 MST9X19A 的 154PIN, 授 MST9X19A 控制; SM4953 的 4PIN 经过 Q5、Q6 连接到 MST9X19A 的 146PIN, 授 MST9X19A 控制。
- 10) LM358(运放 IC, U17)主要是给 MST9X19A 输出的音频进行一次放大作用, MST9X19A 输出的信号比较弱,需要进行一次放大后在输入的功放内放大。

二、电源电路

1、 干扰电路(EMI 电路)

AC220V/50H z 的交流市电,经过保险丝 FUSE1、ZR1、CX1、L1、L2 等组成的 共模滤波器 (见图 2),把供电电路引入的各种电磁干扰抑制掉,消除电网电压中的高频干扰脉冲,当这部分电路有问题时,一般都会出现保险丝炸裂、不开机等故障现象。




图 2

2、流滤波电路

经抗干扰电路处理后的 220V 交流电压,通过 BG1、RT1、L3 组成桥式整流滤波电路(见图 1),把 220V 交流电压转换成直流电压,经电容 EC1 滤波后输出约300V 的直流电压。

3、开关稳压电路

以 24V 支路(见图 3)为例(12V 支路可参考 24V), PFC 电路输出的电压,一路直接加到 T2 初级绕组,经 3、5 初级后加到 Q3 的漏极上,IC3 的 5 脚供电,由 R51 提供,给 EC5 充电。当电容充完电后,IC3 进入正常工作状态。IC3 的 6 脚输出驱动信号使 Q3 导通,从而接通 T2 初级绕组,T2 进入储零过程。当 EC5 放电达到 5.6V 时,IC3 的 5PIN 停止输出驱动信号。通过能量的转换,使 T2 的次级绕组感应输出电压。当次级线圈电压达到 24V 时,加在 R64 上的电压通过光耦 P3 的电流增大,导致光耦强烈发光,反馈到 IC3 第 2PIN 上,使该电位拉低,使 IC3 的 6 脚输出信号截止,以调节占空比的比例。





图 3

4、待控制电路

电源接通交流市电后,T1 变压器输出 12VSB 和 5VSB 供电,其中 12V、5V 受Q10、Q13 控制,当遥控信号通过 CON4 第 PIN (PS-ON),经 R85、R86 连接到 Q7 的基极 (见图 4),在开机状态下 Q7 基极为高电平,从而使 Q4 导通,12V、5V、24V 电压输出



5、PFC控制电路

PFC 电路主要由 IC1、Q1、L3 及其外围的阻容元件组成(详见图 2),图 1 中芯片是一个宽电压输入范围的功率因数校正控制器,主要运用于 50HZ/60HZ 电源

电路,实现 AC100-240V 的宽电源输入;电路特点如下:

固定频率工作方式、平均电流模式 PWM、连续和间断工作模式、快速在线和负载瞬间补偿、真正的功率限制电路、高精度乘法器、欠压锁定、超出输出范围保护,工作频率 25-250KHZ。

输入电压和输出电流的变化分别从 IC 的 3PIN 和 1PIN 输入, IC 内部根据这些参数进行对比、运算,确定出工作占空比,以维持输出电压的稳定。在一定得输出功率下,输入电压降低, IC1 脉宽输出的最小占空比变大,反之则变小,在一定得输入电压下,输出功率变小, IC1 的输出占空比变小,;反正亦然。

由于 Q1 与 BG1 的交替导通,使桥式整流管的输出电流经 L3 连续流到,桥式整理管在交流电源电压的半个周期内,导通角趋于 180°,交流电源电流与交流电压保持同相位,波形为正弦波,因而系统的功率因素被提升接近为 1。

- 三、 数据调整与说明(提示:由于 LCD 的程序通常是通过软件烧录的,一般情况下 LCD 的数据无需调整)
- 1、进入工厂菜单:按 MENU 进入菜单后按 0768 可进入工厂菜单(必须在 3 秒钟内完成才有效),按(P+)或(P-)进行选择,按(VOL-)或(VOL+)进入所选择的项目,按 MENU 可后退和退出工厂菜单。



- 2、FACTORY MENU 工厂菜单的各项功能说明:
- 1) SOURCE 项为选择信源菜单项,可改变当前主画面的信源。
- 2) ADC ADJ: 此功能只有在 YPBPR、PC 的信源下才可进行选择、设置。

```
FACTORY MENU
         < YPBPR2
SOURCE
ADC
    ADJ
PIC
    MODE
SND MODE
COL TEMP
NON LINEAR
SSC SETTING
EEPROM: ADDR
            000
       DATA 00
       SAVE
AGING MODE < OFF
MEMORY RECALL
VERSION
11:17:33 05/22/08
```

3) 此功能是设置 YPBPR 和 PC 的白平衡的值。通过对 RGB 值的调整可调整画面的颜色和亮度的变化,两项会同时变化。OFF. 的为亮平衡, GAIN 为暗平衡。R 为 Red, 红色; G 为 Green, 绿色; B 为 Blue, 蓝色。一般此项内容不要进行修改,有需要时按最下面的 AUTOTUNE 进行自动调整。



4) PIC MODE: 此功能为图像对比度、亮度、色调、饱和度、锐度的设置,可设置标准、明亮、柔和状态下的各个值。在 PC 和 HDMI 下不可设置。

SOURCE YPBPR2
PIC MODE STANDARD
CONTRAST 63
BRIGHTNESS 78
HUE 50
SATURATION 60
SHARPNESS 52

5) SND MODE: 此功能为声音的低音、高音的值的设置。

SOURCE YPBPR2
SND MODE STANDARD
BASS 50
TREBLE 50

6) COL TEMP: 此项功能为色温的设置,可改变 NORMAL、WARM、COOL 各个状态下的色彩的 RGB 色度偏差。R 为 Red,红色;G 为 Green,绿色;B 为 Blue,蓝色。增加红色可使颜色变暖,增加蓝色可使颜色变冷。

SOURCE YPBPR2
COL TEMP NORMAL
R 130
G 112
B 130

a) NON LINEAR: 此功能为声音,SVIDEO 图像和 PC 图像的调整,其中 X0、X1、X2、X3、X4 对应一般菜单中的 0、25、50、75、100 的值,改变各 X 相应的值可改变对应功能相应位置的值的变化曲线。

| VOL | 0 | 25 | 5 0 | 7 5 | 100 |
|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| BASS | 0 | 2 5 | 5 0 | 7 5 | 100 |
| TEBLE | 0 | 2 5 | 50 | 7 5 | 100 |
| SD. CON | 8 0 | 96 | 112 | 128 | 144 |
| SD.BRI | 0 | 41 | 8 3 | 124 | 166 |
| SD. HUE | 0 | 2 5 | 5 0 | 7 5 | 100 |
| SD. SAT | 0 | 5 1 | 102 | 153 | 204 |
| SD. SHP | 0 | 7 | 15 | 23 | 3 1 |
| PC. CON | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| PC.BRI | 18 | 7 7 | 1 3 6 | 195 | 254 |

- b) AGING MODE < OFF >: 此功能是老化模式,即在没信号的情况下,屏幕通过颜色变化来使其不会自动关机,同时可以起到在没信号时屏幕保护的作用,此功能会覆盖当前信号,一般情况下只是在工厂做老化试验时使用,一般用户勿打开此功能。
- c) MEMORY RECALL: 此功能为清理芯片记忆,包括 TV 的搜台记忆、一般菜单及工厂菜单的功能设置。与"恢复出厂设置"相同。
 - d) VERSION: 为当前芯片程序烧录记时,仅供工厂人员参考,无设置作用。

四、 故障维修简例。

- 1、信号板的维修
- 1) 开机无光:
- a. 先检测电源供电是否正常,如 5Vstb 电压正常,在检测给主 IC 供电是否正常,测试 U4、U6 输出电压是否为 3.3V;测试 U18 输出电压是否为 1.8V。
- b. 如主 IC 供电正常,在检测 PS-0N 是不是高电位,电源的 5V、12V、24V 输出是否正常。
- c. 如以上供电都没问题,看屏的背光是否有亮,测试背光 0N/0FF 电压是否为高电位 $(3V\sim5V$ 电压),0N/0FF 电位是经过 Q1 连接到 MST9X19A 的 149PIN,授 MST9X19A 控制。
- d. 屏的背光有亮,但屏没亮,检测 LVDS 上的电压是否正常,LVDS 上的电压 是授 SM4953 控制。检测 SM4953 是否有电压输出,输出的电压是否与屏上所需电 压相同。

2) LED 指示等闪:

- a. 先检测 5Vstb 电压是否正常,如电压被拉低,用排除法断开 U4 的输入端,看 5Vstb 电压是否还会被拉低。
 - b. 如断开 U4 还不正常,就断开 U6 的输入端,看 5Vstb 电压是否还会被拉低。
- c. 如断开 U4&U6 还不正常, 就断开 U18 的输入端, 看 5Vstb 电压是否还会被 拉低。

- 3) 无声:
- a. OSD 内的音量是否调到 2 以上,是否有开静音功能。
- b. 检查喇叭是否有问题,有没有连接好。
- c. 功放(LA42102)的12V供电是否正常。
- d. 用示波器测试输入到 LA42102 的 2PIN&4PIN 的输入波形是否正常。
- e. 测试 LA42102 的 5PIN 的电压是否在 7V 左右; LA42102 的 6PIN 电压是否低于 0.5V。
 - f. 测试 LM358 的 8PIN 电压是否为 12V 及 3PIN&5PIN 是否为 6V。
 - g. 用示波器测试输入到 LM358 的 2PIN&6PIN 波形是否正常。
 - h. 用示波器测试进入主 IC 前的波形是否正常。
 - 4) 花屏:
 - a. 测试 LVDS 上的电压与屏上所需电压是否一样。
 - b. 检测 LVDS 线是否有接触不良现象。
 - c. 重新写入与屏相对应得程序
 - 5) HDMI 无画面:
 - a. 先检测 HDMI 线连接是否正常, HDMI 信源输出是否正常。
 - b. 检测 HDMI 插座焊接是否有虚焊或者接触不良
 - c. 检测主 IC (MST9X19A) 是否有虚焊
 - d. 检测主 IC (MST9X19A) 到 HDMI 插座之间的连线是否都导通。
 - 6)HDMI 信源下无声音:
 - a. 先确认 HDMI 信源输出是否正常。
 - b. 检查 U10 位置的 EEPRAM 是否正常, EEPRAM 内数据是否丢失
 - 7) VGA 信源下无画面:
- a. 先确认 VGA 输出模式是否与我们所支持的模式相同,如分辨率是否为640X480、800X600、1024X768、1280X1024等。刷新率为60Hz、70Hz、75Hz等。
- b. 确认 U12 的 EEPRAM 的供电是否正常, EEPRAM 的 1PIN 是 5V 供电, 是 5Vstb 经过 D25 连接到 EEPRAM, 给 EEPRAM 供电。
- c. 检测 VGA 插座 1PIN、2PIN、3PIN 输入的 R、G、B 信号到 MST9X19A 波形是否正常, VGA 插座 13PIN、14PIN 输入的行/场同步信号到 MST9X19A 的波形是否正常。VGA 插座 12PIN/15PIN 输入的 SDL/SCL 信号到 EEPRAM 的波形是否正常。
 - 8) YPbPr1 画面不能正常工作:
 - a. 先确认 YPbPr1 信源输入是否正常。
- b. 换成 YPbPr2 信源输入,检查是否正常,如 YPbPr2 信源工作正常,检测U3 的第 1PIN 的电位是否正常,YPbPr1 与 YPbPr2 的电位相反,如果 YPbPr2 是高电位(高于 1V 以上), YPbPr1 是低电位(低于 1V 以下)。
- c. 检测 YPbPr1 插座到 U3 之间连线是否有短路或开路及连线之间的元器件,如 C123、C124、C125 电容是否有焊接问题或元器件不良等。
- d. 如两路 YUV 输入都有问题, U3 的供电电压(5V)及控制脚(1PIN)都工作正常,检测输入 U3 信号波形与 U3 输出波形是否正常(正常工作:输入与输出波形是一样的)。

- e. 检测 U3 输出端到 MST9X19A 连接线是否有短路或开路及两端之间的元器件是否正常,如 R162、R165、R157 等是否有焊锡不良现象。
 - 9) AV1 画面不能正常工作:
 - a. 先确认 AV 输入信源是否正常。
- b. 换成 AV2 信源输入,检查是否正常,如 AV2 信源工作正常,证明主 IC 工作正常,检查 AV1 插座到 MST9X19A 之间的电路连接是否正常。AV1 输入的 U3 (PT2328) 视频开/关第 14PIN,由 12PIN 输出,在经过 R163、R165、C72 输入的 MST9X19A 内处理。
 - 10) TV 画面不能正常工作:
 - a. 先确认 TV 输入信源是否正常。
- b. 确认 TV 输入信源制式与使用的高频头支持的制式是否一致,需要确认高频头的规格书,软体是否支持 TV 输入信源制式。
- c. 检测给高频头供电电压是否正常(高频头的第 3PIN 与 13PIN 为电源脚), 电压范围: 5V±0.3V.
- d. 高频头是内置中放电路,输出为 CVBS 信号(高频头的第 12PIN 为视频输出脚)。 CVBS 信号经过 L24、R213、R215、C77 输入的 MST9X19A 主 IC 的第 49PIN。
 - 11) TV 信源下无声音:
- a. 如画面正常,声音不正常,先确认其它信源的声音是否工作正常,如其它信源下声音工作也不正常,就要从功放开始检测。如其它信源下声音工作正常,就要从高频头开始检测。
- b. 高频头的第 11PIN 是声音输出信号,经过 L25、R220、C145、C78 输入到 MST9X19A 的第 54PIN,经过 MST9X19A 内部解码处理输入的功放内。检测这部分电路之间的连线。
 - 2、 电源板的维修流程

